SHOTEN

このたびは弊社の製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
本製品を安全にお取り扱い頂くため、取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後、いつでも見られるよう大切に保管してください。
ご使用前によくお読みになり、安全に本製品をご使用ください。

【注意事項】

●本製品の使用、また取り付けミスによって生じた損害に対して、当社は、一切責任を負いません。
●本製品を取り付けた（カメラ本体の改造が行われた）場合、メーカー保証が受けられなくなる可能性がございます。
●お客様ご自身で交換作業（取り外し、取り付け）が不安な方には、当社が有償で作業を請け負うことが可能です。
　作業手数料：3000円（税込）※郵送に関わる費用についてはお客様負担となります。



1．マウント部を上に向けてボディを置き、
付属のドライバーで4本のネジを取り外す。
*ネジは無くさないようにご注意ください。



2．金属製マウント面を取り外す。



3．金属製マウントの下のプラスチック製バヨネット
マウントを取り外す。
*プラスチック製バヨネットマウントを外すときは
内側のバヨネットマウントとボディの隙間にマイ
ナスドライバーなどを差し込み、少しずつ隙間を
広げるようにして外すようにご注意ください。



4．レンズロック部の位置に合わせて、
SHOTEN METAL E-mountを カメラにセット。

5．外したネジを使って固定する。ネジ
を締めるときの順番は対角線上が鉄
則。マウントの平行が保たれるよう
少しずつ締める。



SHOTEN
株式会社焦点工房
〒321-0945
栃木県宇都宮市宿郷2-6-16 プライムガーデン803
TEL/FAX：028-688-8924

www.stkb.co.jp